


TOTO

铜合金单柄单控洗衣机水嘴 (自动止水型)

D103-1N



黄铜本体，防腐防锈  
 陶瓷阀芯，经久耐用  
 抛光镀铬，精雕细琢  
 顶级品牌，一流品质

TOTO


东陶机器 (广州) 有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

全国售后服务电话：  
 800-820-9787 (固定电话)  
 400-820-9787 (手机电话)  
 (内附说明书)



自动止水型



自动止水功能说明：  
 当接水管意外脱落时，水嘴能够自动止水，避免造成不必要的损失。

## 安装使用说明书

TOTO

## 铜合金单柄单控洗衣机水嘴(自动止水型)

为了充分发挥产品功能,请按本使用说明书内容正确安装。

## 明细单


洗衣机水嘴本体	1套
装饰盖	1个

## 使用条件

- 供水\*热水压力:  
最低压力……………0.05MPa (流动压)  
最高压力……………1MPa (静压)
- 使用环境温度0℃以上。如果不高于0℃,水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 长时间不使用时,可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。


## 水嘴的安装

- 供水管内的清扫  
安装之前,一定要冲净水管内的灰尘、砂砾等异物;
- 洗衣机水嘴主体的安装(如图1)  
①将装饰盖套入洗衣机水嘴本体。  
②在洗衣机水嘴本体的进水管螺纹处缠上密封胶带,然后旋入供水管中。  
③将装饰盖紧贴墙上。  
注意:为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔,请把握好安装孔的开口尺寸,否则影响外观。



## 使用上的注意

- 顺时针旋转把手为闭,逆时针为开。
- 安装洗衣机给水管前,为了更轻易地安装洗衣机给水管,先将把手调至关闭状态,用毛巾等类似物品捂住(建议)自动止水阀处(防止残留水溅出),在自动止水阀的下端左右(前后)移动,同时向上挤压,直至自动止水阀能自由上下移动为止(除去水嘴内部的残留压力),如图2所示:  
※请使用带防脱扣且接口尺寸符合行业标准的洗衣机给水管,否则有脱落、漏水或者无法安装的可能。



- 洗衣机给水管安装完成后,将把手调至打开状态,再用手抓住洗衣机给水管接头向下拉,确认正确安装完毕(如图3所示),如有脱落、漏水现象,则需重新安装,或者更换接头尺寸符合行业标准的洗衣机给水管。
- 当水嘴出现漏水等异常时,可按「拆卸与检查」中的图示处理或寻求专业人员的帮助,切忌激烈撞击或强行拆卸。
- 由于陶瓷阀芯是较精密的部件,所以请不要擅自分解,以免造成漏水等不良。
- 长时间不使用时,请将把手调至关闭状态。
- 在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。因结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

- 产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0℃以下

## 保养

为长期保持产品的美观,请用户按以下方法维护保养。

- 经常用软布擦拭或用软布蘸水擦拭。
- 当有污垢且较明显时,请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
- 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

## 拆卸与检查

安装万一出现故障,请按以下要领拆卸。  
※请注意在拆卸时一定要关闭水源总阀门。

现象	检查项目
漏水	1、2、3、5、6、7
把手晃动	3、4

